


调频·调幅·短波1·短波2 分体式录放音机

FM.AM.SW1.SW2 RADIO WITH CSSORTED CASE RECORDER

# 使用说明书

*Kimei Bird*  
奇美鸟®




■ **KB-1078**

东莞市奇美鸟电子有限公司  
东莞市横沥永利电子厂制



# 警告

所有的电源电压必须与本机规格所定的电压相同，在高于规格所定的电压之下使用本机，可能导致危险。凡在规格所定以外的电压之下使用而发生的任何损坏，本厂一概不负责。




本产品使用220V电源

连接电源前，请仔细确认电源电压。

设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品

## 直流电源供应

- 把电池门打开，按电池箱内的电池极性标示放入八个（UM-R20）D型大号电池；此时，直流电即被接通。
- 使用电池前，应先将交流电源插头拔离本机。这样，电池电力才会接通。如插上交流电源插头，电池电力会自动被切断而转为交流电源供应。




R20 SIZE D UM1.5 X 8

## 使用交流电源

配备的交流电源线联接法：  
将A联接到本机交流输入插座2。  
将B联接到墙壁交流电输出插座。  
注意

本机交流输入插座只能利用本机配备的交流电源线，使用其它电源线可能导致火灾或损坏本机交流输入插座。



## 何时需要更换电池


在使用过程中，如果磁带转动速度变慢，音量变小，或声音出现失真，就需要更换电池。

## 使用电池的注意事项


- 不要混合使用不同类型的电池或将新旧电池混合使用。
- 绝对不可为电池充电，为电池加热或拆开电池。
- 应及时取出已耗尽电力的电池。
- 如电池漏液，应先将液体抹干并取出电池。




# 面板名称指示



## 附件



电源线



保修卡



使用说明书



# 收音使用操作

图照原器中


推动功能开关，选择 (RADIO)，推动波段开关，选择 (FM/MW/SW1/SW2) 波段。




将音量旋钮调至适当位置，转动调台旋钮，选择您喜欢的节目内容。



收听调频 (FM)，短波1 (SW1)，短波2 (SW2) 时，如果噪音太大或有干扰，可调节拉杆天线的方向或长短。




在收听调幅 (MW) 广播时，若有杂音或干扰，可调整机身的方向，以达到最佳收听效果。







# 放音使用操作

将功能开关推到放音（TAPE）位置。




按下停止/出盒键，打开磁带仓门，放入磁带，关回磁带仓门，按下放音键，调节音量旋钮至适当的位置聆听。



## 停止, 出盒键的使用

- 磁带运行中按下此键即可进入停止状态
- 停止状态下按一下此键即可打开磁带仓门。



## 自动停止功能

- 在放音或录音过程中，磁带走到带尾时，即会自动停止。快进或快倒带时，磁带走到尽头不自动停止，要解除，须按停止/出盒键。
- 快进和快倒键不可同步使用，须通过停止/出盒键转换。



快进键



快倒键

## 连续放音功能

- 将功能推钮选择放音位置。
- 将两盒磁带分别放入卡座A和卡座B内。
- 先按下卡座A的放音键，按下卡座B的暂停键。再按下卡座B的放音键，当卡座A放音结束，卡座B即开始放音。

## 五波段音质均衡器



1. CLEAR: 令流行乐曲等更加轻快活泼
2. SOFT: 可欣赏BGM(背景音乐)
3. XBS: 增强摇滚和其它音乐的打击效果
4. VOCAL: 使歌声昂扬响亮
5. FLAT: 不使用音质效果时



# 录音使用操作


## 磁带防误抹功能

- 为了防止误抹磁带上的电平信号，按图D将磁带底部的防误抹保护片剔除即可。
- 如果要将已被剔除防误抹保护片的磁带再录音，按图E方法，用胶片封闭防误抹保护片的开口即可。
- 只有未被剔除防误抹保护片的磁带才可录音。



## 录收音内容

- 将功能开关设定在RADIO位置，选择自己欲录制的电台节目内容。
- 同时按下放音键和录音键即可。



## 录机外声音 (MIC)：

- 将功能开关设定在TAPE位置，将音量关小到无回输啸叫状态。
- 在距离机身1米左右的位置发音或设置音源，同时按下放音键和录音键既可录音。



## 录正常放音内容


- 将功能开关设定在TAPE位置，把原音磁带放入卡座A，再把空白磁带放入卡座B。
- 按下卡座B的暂停键，然后按下卡座B的放音键及录音键，按下卡座A的放音键，再按卡座B的暂停键，此时以正常速度录音。

## 快速录音功能

- 开始按照(录正常放音内容)的步骤操作，在录音过程中，将功能开关推到(HIGH)快速录音位置，录音速度将提高一倍。


## 保养

- 为了确保良好的放音品质，每放音10小时或者每星期一次，应清洁如下图所示部件：
- 按停止/出盒键，打开磁带仓门。
- 使用一支沾有少量酒精或磁头清洁剂的棉棒。
- 按下放音键，清洗橡胶压带轮；然后按下暂停键，清洗主导杆和放音磁头；清洗完毕，按停止/出盒键。
- 使用磁头清洗带，象播放普通磁带一样播放一次，也可以清洗磁头。
- 磁头表面沾有严重氧化物（磁粉），可用指甲或牙签沾上带有酒精的海棉轻轻刮掉，但切不可用金属硬物，以免损坏磁头。





# 电器原理图



此原理图仅供维修参考，如有任何变更，恕不另行通知！





A024423

强制性证书编号:  
2003010804085245

国家商标注册号: 1666254

本产品执行标准: GB8898-2001  
GB13837-1997  
GB17625.1-2003

**注意: 每使用10小时后, 请清洁磁头一次**

### 收音部分

频率范围, 天线

(调频) FM: 88--108 (兆赫) MHz, 拉杆天线

(中波) MW: 530--1600 (千赫) KHz, 铁氧体棒形天线

(短波1) SW1: 2.3--7 (兆赫) MHz, 拉杆天线

(短波2) SW2: 7--22 (兆赫) MHz, 拉杆天线

### 卡式座部分

带速: 每秒 4.75 厘米

录音方式: 直流录音, ALC控制

抹音方式: 永磁抹音

抖晃率: 少于 0.3%

频率特性: 普通磁带 (50 至 8000 赫赤)

声道格式: 双通道

### 一般规格

扬声器: 5寸8瓦圆锥形

输出: 头戴式耳机插孔

输出功率: 8瓦

喇叭阻抗: 4 欧

电源要求: 直流 12 伏, 使用八枚 UM-R20 型 D 号电池

交流 220 伏至 240 伏

体积: (约) 长660 × 高225 × 宽207毫米

生产日期:

检验员:

东莞市奇美鸟电子有限公司  
东莞市横沥永利电子厂制造

地址: 广东省东莞市横沥镇水边工业区

电话: (0769) 3378268

传真: (0769) 3371529